


# TERRASSI-JA VÄLISUKSED




## TÖÖRIISTAD



Kruvikeeraja



5 mm kuuskantvõti



4 mm kuuskantvõti

# TERRASSI-JA VÄLISUKSE HINGED

VABASTA KRUVI






EEMALDA KATE




KASUTA 5 MM KUUSKANTVÖTIT




## ERINEVAD REGULEERIMISVÕIMALUSED




## VÄLISUKSE HINGEDE REGULEERIMINE



1. VABASTA KRUIDID A JA B, REGULEERI KRUIVI C, ET REGULEERIDA UKSE ASENDIT ÜLESSE JA ALLA SUUNAL.



2. REGULEERI RAAMI KÜLGEDELE.



3. LÜKKA VÕTI PESSA, ET REGULEERIDA RAAMI-LENGI SULGEMISTIHEDUST.



# LÜKANDUSTE REGULEERIMINE



**1. EEMALDA STOPPERID JA REGULEERI RAAMI ASENDIT MÕLEMAST KÜLJEST VERTIKAALSELT.**





**2. REGULEERI JUHTSIINI KÜLGEDELE, ET TAGADA UKSE KORRALIK SULGUMINE.**